

GSM防盗报警控制器

一、功能概述

- 1、支持设置6组语音电话号码和短信电话号码；
- 2、按下紧急按钮主机首先拨第一组号码，如果第一组号码是空或者拨号不通，主机会自动转拨下一组号码，一直到最后一组；
- 3、如果所有号码都没有接听，主机将根据所设置的重拨次数再次重新呼叫。
- 4、如果所呼叫的号码有接听过，下一次重拨将不再拨打接听过的号码，而只拨打未接听的号码；
- 5、每组通话时间默认5分钟，如果接听方在主机自动挂机前按“0”键，主机将重新计时通话5分钟。
- 6、如果号码组有设置短信号码的(电话号码后面加“*7”)，在拨号的同时将会发送短信；
- 7、接听方摘机后主机首先会根据所设置号码的功能默认进入以下三种模式中的一种：
 - ①对讲模式（号码后面加“*1”）；
 - ②进入监听（号码后面加“*2”）；
 - ③先播放地点信息，再进入监听（号码后加“*8”）；
 - ④向接听方播放预先设置在主机内部存储器上的最多30个汉字的中文地点和一些功能语音提示（号码后面加“*9”），接听方根据提示内容选择其他模式。
- 8、接听方在通话过程中按表一的键可实现表格描述的功能。

(表一)

手机按键	功能	语音提示内容
"1"	进入对讲模式，接听方和主机端可实时通话	已进入对讲模式
"2"	进入监听模式，接听方可听到主机端的现场声音，主机端听不到接听方的声音（相当于接听方话筒静音）	已进入监听模式
"3"	撤防主机，主机撤防后将主动挂机（中断通话）	设备撤防，即将挂机，请注意
"4"	布防主机	设备布防，请注意
"9"	重新播放语音内容	-
"0"	重新计时通话时间，继续通话5分钟	-

- 9、通话过程中，任何对主机操作撤防，主机将主动挂断电话，并不再拨其他组的号码；
- 10、待机状态下按下紧急按钮1秒以上然后松开，主机语音提示“已呼叫，请稍等”，在呼叫或通话过程中长按紧急按钮不放（至少保持2秒以上），主机将主动挂机，并不再拨其他组号码。

二、设置电话号码

功能说明

号码后面	功能描述
不加任何数字	默认进入监听模式
加*1	默认进入对讲模式
加*2	默认进入监听模式
加*6	只向该组号码发送短信
加*7	先发送短信再拨打电话，默认监听模式
加*8	先播放地点语音导航，再进入监听模式
加*9	先播发地点语音导航，再进入对讲模式

方法一 通过LED键盘第一栏设置电话号码：

- 1、进入编程菜单：进入→输入工程密码（出厂默认123456）→确认
- 2、选择号码组然后按“确认”，当键盘显示完原来的号码后再输入要设置的号码，最后按“确认”，新号码即保存在设备里。

方法二 通过编辑短信发送到设备的SIM卡号码：

例：编辑短信内容“编号0519密码1472栏目01编程13567890123”发送到设备，编程成功设备会返回一条应答短信，如果没收到设备的应答短信说明没有编程成功，有可能是短信内容不对或编号错误或密码错误。

说明：

- ①“编号0519”中的0519是指设备编号，通过键盘菜单07栏可以查询或修改这个编号；
- ②“密码1472”中的1472是指设备的布撤防密码的前4位，通过LED键盘菜单09栏可以查询或修改这个密码。
- ③“栏目01”中的01是指第一组号码，如果设置第二组号码就改为02，第三组03，依此类推最多支持6组。
- ④“编程13567890123”中的13567890123是编程内容，电话号码支持3~14位。

三、设置中文地点

说明：中文地点最多支持30个字。

通过编辑短信发送到设备的SIM卡号码：

编辑短信内容“编号0519密码1472栏目49编程XXXX”发送到设备，编程成功设备会返回一条应答短信，如果没收到设备的应答短信说明没有编程成功，有可能是短信内容不对或编号错误或密码错误。

说明：“编程XXXX”中的XXXX是指需设置的地点信息，最多支持30个字，如果地点内容及到数字的如“123号”，建议把数字写成中文的“一二三”，否则语音会播放“一百二十三号”。短信编程的其他内容请参考“设置电话号码”中“方法二”的说明。

四、设置振铃次数和重播次数

说明：出厂默认振铃次数一次，重播次数3次。

方法一 通过LED键盘第十二栏设置振铃次数和重播次数：

- 1、进入编程菜单：进入→输入工程密码（出厂默认123456）→确认
- 2、选择第12栏确认，当键盘显示完原来的数据后再输入一位振铃次数和一位重播次数，最后按“确认”，新数据即保存在设备里。

方法二 通过编辑短信发送到设备的SIM卡号码：

编辑短信内容“编号0519密码1472栏目12编程12”发送到设备，编程成功设备会返回一条应答短信，如果没收到设备的应答短信说明没有编程成功，有可能是短信内容不对或编号错误或密码错误。

说明：“编程12”中的12是编程内容，第一位“1”表示来电振铃一声后自动摘机，第二位“2”表示拨号失败后重播次数。（注：振铃次数和重播次数范围分别是1~9）。

五、呼叫

按下紧急按钮1秒后，语音提示“已呼叫，请稍等”，警号和联动继电器动作，主机开始拨号和发送短信（如果没有设置短信号码将不会发送短信），接通后警号和联动继电器自动关闭，如果号码后面加*9，接听方首先会听到主机自动发出的一段语音并进入对讲模式，接听方可根据语音提示对设备进行操作。按键功能见（表一）。

六、呼入

拨打主机号码时，主机会自动提机接听，然后根据语音提示选择所需功能。按键功能见（表一）。